

Anleitung für die Wandabstandshalter Budget Chrome.

- Kappe abziehen und Messingschraube herausdrehen
- Schild mittels Hülsen und Schrauben an der Wand befestigen. Hierzu bringen Sie die Hülse mit Schraube und Dübel an der Wand an. Anschließend befestigen Sie das Schild mit den Messingschrauben an den Hülsen.
- Kappe aufclipsen

